


# Teramo

## DISTRETTO PANTANETO

DISTRETTO	DTE044 - DISTRETTO PANTANETO
ESTENSIONE RETE (KM)	2.34
NUMERO UTENZE	
EQUAZIONE BILANCIO	+TE036_2
NOTE	

MISURATORI IN INGRESSO	TE036_2
MISURATORI IN USCITA	
MISURATORI PRESSIONE	
VALVOLE CHIUSE	TE204_1



**LEGENDA**

Misuratori  
Stampa distretti

Permanente  
Portata

Portata: Misuratori in impianto

valve  
Stampa distretti

Valvole chiuse  
Valvole di distretto

Distretto  
Condotta di Distribuzione

Comune Teramo



