


Teramo

DISTRETTO CAPRAFICO - FORCELLA

DISTRETTO	DTE094 - DISTRETTO CAPRAFICO - FORCELLA
ESTENSIONE RETE (KM)	2.85
NUMERO UTENZE	
EQUAZIONE BILANCIO	+TE044_2
NOTE	

MISURATORI IN INGRESSO	TE044_2
MISURATORI IN USCITA	
MISURATORI PRESSIONE	TE044_2, TE118_1
VALVOLE CHIUSE	TE203_1 TE046_1



LEGENDA

Misuratori

Stampa distretti

Stampa distretti Permanente

Portata e pressione

Portata e pressione: Misuratori in impianto

Pressione

Pressione: Misuratori in cameretta esistente

valve

Stampa distretti

Valvole chiuse

Valvole di distretto

Distretto

Condotta di Distribuzione

Comune Teramo

